

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po skončení životnosti přístroje, mějte na paměti zájem a hledisko ochrany a životního prostředí a recyklační možnosti. Dbejte platných ekologických předpisů. Přístroj také můžete zaslat zpět na adresu naší společnosti, kde se postaráme o jeho ekologickou likvidaci.

ZÁRUČNÍ DOBA

Společnost garantuje funkčnost a účinnost přístroje po dobu 5let od zakoupení přístroje. Záruční opravy může provádět pouze výrobce přístroje. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na závady způsobené chybnou manipulací a na vady vzniklé neodborným a nešetrným zacházením, které jsou v rozporu s pokyny výrobce. Záruka se dále nevztahuje na škody způsobené v důsledku živelných katastrof, přepětím nebo podpětím v domovní síti a na násilné nebo mechanické poškození (např. pád nebo neodborný zásah do přístroje).

 **ALCYONE**
POPELKA



Alcyone Normal • Alcyone Infra • Alcyone Infra Special

PRO ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ – SPÁNEK A RELAXACI

Alcyone slouží k **základní korekci prostředí**, harmonizuje tělesný energetický systém, jeho centra a meridiány, má **příznivý vliv na relaxaci**, regeneraci a revitalizaci organismu. Svého majitele **účinně chrání** před vnějšími škodlivými vlivy a díky regeneračním účinkům zároveň **pečuje o jeho zdraví**.

VÝROBCE



ALCYONE – POPELKA s.r.o
Obecnice II. 971, 68765 Strání
IČ: 09379088



info@alcyone.tech | mi.popelka@seznam.cz



+420 777 650 780

DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ NÁKUP

Přejeme si, abyste byli s našimi výrobky co nejvíce a nejdéle spokojeni, proto si prosím před použitím pozorně přečtěte následující pokyny. Nesprávné použití nebo nevhodná manipulace mohou vést k poškození zařízení, za které výrobce nenese odpovědnost. V případě nejasností se neváhejte obrátit přímo na výrobce.



NÁVOD NA POUŽITÍ

Alcyone před jeho zapojením vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů. Napájecí zdroj zasuňte do zásuvky o střídavém napětí od 100 do 240 V

Přístroj otočte nožičkami vzhůru, potenciometr otočte směrem doprava, dojde k rozsvícení všech diod. Upozorňujeme, že u modelů Alcyone Infra a Infra Special, svítí červené infra diody velmi tlumeně.

Doporučujeme nastavit Alcyone tak, aby byl svit diod minimální. Po 3-7 dnech zvyšujte pomocí potenciometru intenzitu na maximum nebo na Vámi příjemnou hladinu.

Pro maximální využití, doporučujeme mít Alcyone zapojen nepřetržitě. Spotřeba Alcyone je při plném výkonu minimální (cca 10 Kč měsíčně) a jeho pracovní napětí je DC 12V.

Při náznaku přetlaku energie, který Vám nedovolí spát, stáhněte potenciometr na minimum, nebo rozpojte přívodní šňůru tak, aby zemnicí vodič zůstal v zásuvce. Přístroj bude napájený z magnetického pole Země a bude dále pracovat na snížený, asi 50% výkon. Při úplném vypojení z elektrické zásuvky pracuje přístroj na 30 %.

Alcyone se umísťuje ideálně do centra objektu, nebo středu prostoru. V domech, nejlépe v dolním patře uprostřed objektu. V bytech, na podlaze uprostřed bytu. Střed však není podmínkou, svou intenzitu je ve všech typech místností a budov dostatečně účinný. Z praktického pohledu poblíž zásuvky na podlahu nebo tvrdou pevnou podložku.

Nedoporučujeme umísťovat Alcyone přímo pod lůžko.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Po technické stránce se jedná o napájený laděný zatlumený regulovatelný rezonanční obvod, který vyzařuje energetické pole ve tvaru koule. Dle normy ČSN EN 55022 se jedná o kmitočty v rozsahu 30 – 1000 Mhz. Nejvyšší úrovně vyzařovaného pole ve výši 23.80 dB μ V/m, je dosahováno při kmitočtu 954,4 MHz, což je současně nejvyšší vyzařovanou frekvencí. Zařízení splňuje požadavky ČSN 5502 č. 6 třída B a je napájeno ze síťového adaptéru AC 100 - 240V/DC 12V.

SOUČÁSTÍ BALENÍ

- ✓ papírový obal
 - ✓ podložka
 - ✓ ochranná folie
 - ✓ zařízení Alcyone
- Pro všechny modely Alcyone:
- ✓ napájecí síťový adaptér
 - ✓ kabel

UPOZORNĚNÍ

Chraňte přístroj před působením extrémních teplot

Chraňte přístroj před pádem, nárazem nebo jiným mechanickým poškozením. Přístroj by svým pádem mohl způsobit zranění, proto je umístěte na stabilní, rovné a pevné místo, které není vystaveno vnějším vlivům jako silnému větru nebo otřesům.

Vyvarujte se manipulaci zapnutého přístroje v blízkosti vody a nikdy jej do vody neponořujte

Při zapojování do elektrické sítě se ujistěte, že přívodní šňůra je volně uložena na suchém místě a není nikde poškozena.

Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí

**ALCYONE NENÍ LÉKAŘSKÝ PŘÍSTROJ
A NENAHAZUJE PROFESIONÁLNÍ LÉKAŘSKOU PÉČI**

ÚDRŽBA

Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. V případě nutnosti jej lze otírat jemnou textilí.